PAX®
Auto



кнопка Назад



кнопка Назад



Тут можна увімкнути чи вимкнути безперервну вентиляцію. Якщо увімкнути обидва перемикача то безперерна вентиляція буде вимкнена.

кнопка Назад



кнопка Назад



Тут можна вимкнути датчик світла або змінити його чутливість. Значення за замовчуванням є високою чутливістю.

Тут можна вибрати час на який буде ввімкнена функція таймер відпрацьовування від дачика світла.

Тут можна вимкнути функцію відкладеній старт або вибрати період відкладеного старту.

кнопка Назад



кнопка Назад



Тут можна вимкнути датчик вологості або змінити його чутливість. Значення за замовчуванням є високою чутливістю.

При натисканні на кнопку «Збільшити» забезпечується максимальна продуктивність вентиляції протягом 15 хвилин. Підвищення може бути скасовано ще одним натисканням кнопки.

Датчики вкл/викл = вкл = виел

Активувавши датчики вентилятор автоматично підтримує мікроклімат в приміщенні. Вентилятор має два датчики.

Вентилятор працює цілодобово забезпечуючи мікроклімат в приміщенні. Мінімальна продук-тивність становить 42% в ід максимальної потужності вентилятора.

Датчик світла: Збільшує повітряний потік від 70% від максимального потоку протягом 15 хвилин по замовчуванню.

Датчик вологості: Збільшує повітряний потік від 88% максимального потоку зі зміною вологості в приміщенні. Вибіг відбувається до зниження вологості до встановленого рівня.

= Вкл.
= Викл.

Безшумний режим означає, що вентилятор працює тільки на мінімальній швидкості протягом обраного часу. Таким чином, датчики вимикаються на заданий період часу.

Для активації Безшумний режим необхідно вкл / вимкн перемикач в положення.

За допомогою перемикачів "від" та "до", ви можете вибрати час роботи даного режиму.



= Вкл.
= Викл.

Щоб увімкнути або вимкнути автоматичну вентиляцію необхідно перетягнути положення перемикача.

За замовчуванням Автоматичне провітрювання становить 30 хвилин. Якщо треба збільшити час, використовуючи «Рівень» в якому можна збільшити час, 60 або 90 хвилин.

Якщо автоматичне провітрювання активуються, вентилятор 2 рази в день відпрацьовує при максимальній швидкості протягом 30, 60 або 90 хвилин. Це забезпечує хорошу вентиляцію.

Автоматичне провітрювання забезпечить кімнату від простоювання повітря і надасть свіжість та сухість в приміщенні.

Налаштування

- Показувати в (%)
- Показувати кількість обертів на хвилину (об/хв)
- Показувати кількість літрів в секунду (л/сек)

Ви можете вибрати одиниці виміру на ваш вибір

ЗМІНИТИ ІМ'Я ПРИСТРОЮ
Для зручності використання декількох вентиляторів , ви можете змінити його назву.

СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ
Натиснувши на даний пункт, ви можете скинути налаштування до заводськи налаштувать.

СИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ
Даний пункт відрізняється від попереднього тим що вентилятор скидує всі налаштування. Що при повторному підключинні смартфона, вентилятор запропонує налаштування з використанням вимикача, або використання в режимі переміщення теплого повітря по датчику температури або в режимі коротко строкової роботи.

ВИДАЛИТИ ПРИСТРІЙ
Даний пункт видаляє PIN що призводить до повторного його вводу в смартфон при повторному пыдключенню до вентилятора.